

STEINEL[®]
GERMANY-HOT AIR GUNS

德國 **司登利**[™]

熱風槍系列

(中文版)

HG-2510ESD
HG-2310LCD HG-2300E/EM
HL-2010E HL-1910E
HL-1810S HL-1610S

說明書



安全認證

ISO 9001

CE



注意:

使用熱風槍前，請閱讀及遵守本說明書內的安全及使用手冊，以免產生意外！
正確使用可發揮熱風槍的更優功能，並提高使用壽命。

中國,香港,澳門總代理:
富星貿易行有限公司

FUSTAR TRADING CO.,LTD.

地址:香港上環干諾道西28號,威勝商業大廈2112室.

電話:(852)2543 3440 傳真:(852)2854 1798

電郵:info@fustar.com.hk 網站:www.fustar.com.hk

使用守則 HL-1910E

工具結構圖



技術參數:

機身尺寸:260(L)×90(W)×205(H)毫米

出風口: Ø34毫米

機身重量:850克

電壓:230V/50Hz

功率:2,000W

氣流量:三段速 第一檔:150公升/分鐘

第二檔:300公升/分鐘

第三檔:500公升/分鐘

熱度:電子調溫 第一檔:50°C(冷風)

第二/三檔:50-600°C

熱度調節旋扭可提供1-9級別的熱度: #1=50°C #2=100°C #3=175°C

#4=250°C #5=315°C #6=390°C

#7=470°C #8=550°C #9=600°C

啟動步驟:

1.在接駁電源或開機前,須將開關推制(6)設置於切斷電源的檔位.

2.接駁正確電壓的電源(按標貼所示的電壓).

3.將開關推制(6)推向第一檔,由低檔開始啟動使用,待2-3分鐘後才可進入高檔使用.

本產品已經獲得通過:73/23/EEC低電壓標準測試,89/336/EEC EMC標準測試及 EN61000-3-3 FLICKER STANDARD & EN61000-3-2 HARMONICS STANDARD環保標準測試.