

使用守则 HL-1920S

工具结构图



1. 出风口
2. 冷风入口
3. 保护罩
4. 5. 竖立工具橡胶垫
6. 特殊橡胶电源线
7. 三段速开关推制
8. 九级温度调节旋钮
11. 防震防滑橡胶手柄
12. 吊构槽

技术参数:

机身尺寸(L x W x H): 253x 84.5x 200mm

出风口: Ø34mm

电压: 220-230V, 50/60Hz

功率: 2,000W

三段速开关推制:	第一档	第二档	第三档
气流量(公升/分钟):	150	150-300	300-500
温度(°C):	80	80-600	80-600

调温设置: 旋钮式9级电子调温.

机身重量: 840克

启动步骤:

1. 开机前, 须将开关推制⑦设置于切断电源的 "0" 档位.
2. 接驳正确电压的电源(按工具标贴所示的电压).
3. 将开关推制⑦置于第一档, 由低档开始启动使用, 待2-3分钟后才可进入高档使用.

使用完毕关机前, 必须进行降温(即: 将开关推制⑦置于第一档, 出风口朝天竖立摆放)继续开机3-5分钟才可关机, 并切断电源.