

2005 FUSTAR TRADING CO. All rights reserved



<http://www.steinelttools.com>

世界級黏合技術

安全守則：熱熔膠槍系列

1. 使用前，先檢查熱溶膠槍是否完整無損，同時不能沾上油污，必須保持清潔及乾爽。
2. 必須留意施工環境，熱溶膠槍最適合在乾爽環境底下使用。
3. 熱溶膠槍啟動後，緊記不可以離開工作崗位，否則必須關上電源。
4. 過度用力按下扳機，可能會阻塞槍口，建議先切斷電源後重新再開機，然後慢慢扭動熱溶膠條（如熱溶膠條太短已埋沒在槍膛內，可將新的熱溶膠條放入預熱，使它與原膠條相連！）並將它拉出！
5. 溶膠之溫度為（200°C / 392°F），須小心使用！若不慎皮膚黏上溶膠，必須盡快用冷水降溫，並盡快去醫院找醫生治理！
6. 如用其他品質低劣之熱溶膠條，引致熱溶膠槍有損壞或影響其功能，代理商可能不會作出保修服務！

警告：

爲了確保人身安全，必須使用由原廠或代理商提供之零配件及由合格電工技師進行維修，否則將會招致嚴重損失！

中國，香港，澳門及台灣總代理：



富星貿易行

FUSTAR TRADING CO.

地址：香港上環干諾道西 28 號，威勝商業大廈 2112 室。

電話：(852) 2543 3440 傳真：(852) 2854 1798 <http://www.fustar.com.hk>

CE 標準確認

本產品已經通過低電壓標準測試 73/23/EEC & EMC 標準測試 89/336/EEC；
及通過環保標準測試 EN61000-3-3 Flicker Standard & EN61000-3-2 Harmonics Standard