

使用守则 BHG-360 Li-ion

工具结构图



1. 出风口
2. 冷风入口
3. 防震防滑手柄
4. 双段速开关制
5. LED照明灯
6. 吊构槽
7. 余温警示灯
8. Ø7mm圆咀 (标配)
9. 电池锁键
10. 原厂充电器
11. 充电槽
12. 红色充电指示灯
13. 绿色充电指示灯
14. 36V原厂锂电池
15. 电池充电启动键
16. 电池温度器
17. 电池电量指示灯

技术参数:

机身尺寸(L×W×H): 240 × 65 × 265mm

功率: 300W

气流量(公升/分钟): 100

温度(°C): 400(无接驳配咀使用时)、500(接驳7mm配咀使用时)

电池规格: 36V, 2.6Ah充电式锂电池

充电器电压: 230V, 50/60Hz

充电时间: 30分钟(75%)、60分钟(100%)

使用时间: 15分钟(连续不间断使用)

机身重量: 1,790克

充电须知:

- (1) 保持电池充电器、电源线与电线插头的完整与清洁干净, 如有破损, 不得使用。
- (2) 在干爽及空气流通0-45°C的安全环境下进行充电。
- (3) 接驳正确电压的电源连接充电器(按工具标贴所示电压)
- (4) 必须使用原厂配备的充电器及将电池正确置于充电槽⑪中充电, 并按下电池充电启动键⑮开始充电。此时, 如电池电量指示灯⑰无任何反应, 表示需更换新电池。如红色充电指示灯⑫亮起, 表示电池温度过高, 须待灯号熄灭才可进行充电。

使用守则 BHG-360 Li-ion

- (5) 首次充电时须待三粒绿色充电指示灯⑰全数亮起, 表示已充满电, 才可使用。往后, 可在任何时段进行充电, 不会影响电池使用寿命。
- (6) 充电器⑩内的风机在对高于30°C的电池充电时会自动运作, 并发出小声响, 此为正常情况。
- (7) 禁止拆开电池或充电器。

启动步骤:

1. 将双段速开关制④置于"0"档位。
2. 将电池正确插放于工具底部, 使用电池锁键⑨确保已正确固定电池。
3. 由一档开始启动, 才可再进入二档使用, 工具启动后, LED照明灯将同时亮起。
4. 使用中请留意电池电量指示灯⑰电量状况如下表。

三粒亮	二粒亮	一粒亮	一粒闪烁
≥2/3电量	≥1/3电量	<1/3电量	须再充电

5. 使用中如工具自动停止运作, 请勿再按开关制④, 应停止使用工具并交合格技师检测原因。
 6. 使用中如电池温度器⑯亮起红灯, 表示工具已超负荷使用, 将会自动停止运作, 待红灯熄灭后才可再使用。
- 使用完毕后, 工具须保持竖立摆放, 不可横躺放置, 并谨记卸下电池另行存放。

适用配咀(标配):



型号: 077358
名称: 4mm反射圆咀



型号: 077655
名称: 40mm反射圆咀



型号: 077556
名称: 10mm反射圆咀



型号: 077457
名称: 5x8mm反射圆咀